



## Pflegehinweise Aeris Swoppster

### **Polyester-Bezug:**

- Der Bezug (Husse) ist abnehmbar und kann bei max. 40° in der Waschmaschine gewaschen werden. Wir empfehlen ein mildes Waschmittel zu benutzen und auf Weichspüler zu verzichten – auch der Umwelt zuliebe.

### **Reinigung des Fußrings:**

Den Fußring und die Schutzblende mit einem feuchten Tuch, ggf. mit etwas pH-neutraler Seife reinigen und nachtrocknen.